

## Família RELÉ FÁCIL TEMPORIZADO

Modelos: RFT | RFRT

[www.napie.com.br](http://www.napie.com.br)

A **Família RELÉ FÁCIL TEMPORIZADO - RFT** liga automaticamente a lâmpada ao anoitecer e a desliga ao amanhecer proporcionando praticidade, economia e conforto no uso diário.

Permite **configurar o acendimento** conforme o nível de luminosidade do ambiente e **definir o tempo** em que a lâmpada permanecerá ligada, oferecendo maior controle e eficiência na iluminação.

A **Família RFT** reúne uma linha completa de soluções desenvolvidas com tecnologia de ponta, alto desempenho e máxima confiabilidade. Disponível em **diversas configurações**, atende perfeitamente às mais variadas aplicações.

São produzidas também, versões em **potências superiores sob encomenda**, assegurando atendimento personalizado e sob medida para cada projeto.

### Modelos:

- **RFT** - Relé Fácil Temporizado
- **RFTR** - Relé Fácil Temporizado Robusto

### Vantagens e Benefícios:

- Economiza energia elétrica;
- O Relé **não cola** devido ao faiscamento nos contatos;
- Permite temporização do tempo de acionamento;
- Ajuste do nível de luminosidade para acendimento;
- Proporciona maior conforto e automação no ambiente;
- Bivolt automático.

### Garantia:

Os produtos da **Família RFT** possuem garantia de **1 (um) ano**, contados a partir da data de venda ou fabricação.

A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação.

A violação do produto implica na **perda da garantia**.

### Instalação:



**DESLIGUE A ENERGIA ANTES DE REALIZAR A INSTALAÇÃO**, pois o faiscamento gerado pode danificar o RFT.

- Conecte o relé somente à **tensão** indicada na tampa do produto. (110V ~ 220V).

- Não exceda a **potência máxima especificada**:

|      | RFT  | RFRT | SOB ENCOMENDA        |
|------|------|------|----------------------|
| 127V | 250W | 400W | POTÊNCIAS SUPERIORES |
| 220V | 500W | 800W |                      |



RFT

RFTR

### Diagrama de Instalação:



### Programações:

- **TEMPORIZADOR**: Mantenha o botão (sob a tampa) pressionado até a lâmpada piscar **1 vez** e solte-o. Em seguida, pressione o botão o número de vezes correspondente às horas que deseja que a lâmpada permaneça acesa (consulte a tabela). A lâmpada piscará a mesma quantidade de vezes para confirmar a configuração.

| APERTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |
|---------|---|---|---|---|----|----|
| HORAS   | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |

- **LUMINOSIDADE DE ACENDIMENTO**: Quando o ambiente estiver com a luminosidade desejada para o acionamento da lâmpada, mantenha o botão pressionado até que ela pisque **2 vezes**. Em seguida, solte o botão.

- **RESET DE FÁBRICA**: Mantenha o botão pressionado até que a lâmpada pisque **3 vezes**. Em seguida, solte o botão.

**Napie Eletrônica Ltda.**

CNPJ. 04.057.353/0001-89

Av. São Camilo, 1601 - Carapicuíba - SP - CEP. 06345-290



11 98972-5335